

توجه : برای اجرای فرامین زیر ، ابتدا دکمه PROG بر روی صفحه کلید مرکز را زده و رمز کاربر را وارد نمایید . سپس با توجه به فرمان مورد نظر با استفاده از جدول زیر، عملیات مورد نظر را انجام دهید.:

فرمان	ترتیب عملیات از چپ به راست	مقدار دهی پارامترها	پیش فرض
تغییر رمز کاربر	21 XXXX #	XXXX رمز عبور کاربر	XXXX=1234
تنظیم سال	32 XX #	XX=00-99 نشان دهنده دو رقم آخر سال میلادی می باشد	XX=00
تنظیم روز	33 XXXX #	XX اول ماه و XX دوم مربوط به روز می باشد	XXXX=0101
تنظیم ساعت	34 XXXX #	XX اول ساعت و XX دوم مربوط به دقیقه می باشد	XXXX= 0000
تنظیمات نواحی و تعیین نوع آنها	40 XX Y #	XX نشان دهنده شماره ناحیه باسیم/بدون سیم XX=01-16 (۱۶ ناحیه بی سیم) XX=21-24 (۴ ناحیه با سیم) Y=1 ناحیه ورود/خروج Y=2 ناحیه فعال Y=3 ناحیه perimeter Y=4 ناحیه panic Y=5 ناحیه Gas Y=6 ناحیه Fire Y=7 ناحیه Anti-tamper Y=8 ناحیه Duress	مراجعه شود به بخش 9.3.18 دفترچه راهنما
شناساندن آشکارساز بی سیم	61 XX #	XX=01-16 نشان دهنده شماره آشکارساز می باشد	مراجعه شود به بخش 9.3.19 دفترچه راهنما
پاک کردن آشکارساز بی سیم	62 XX #	XX=01-16 نشان دهنده شماره آشکارساز می باشد	مراجعه شود به بخش 9.3.20 دفترچه راهنما
شناساندن ریموت	63 X #	X=1-5 سیستم می تواند حد اکثر تا 5 ریموت کنترلر را شناسایی کند.	مراجعه شود به بخش 9.3.21 دفترچه راهنما
پاک کردن ریموت	64 X #	X=1-5 شماره ریموت کنترلر ها می باشد	-
تنظیم رمز / لغو رمز عملیاتی (اضافه کردن کاربر جدید)	22 X YYYY # تنظیم رمز عملیاتی 22 X # حذف رمز عملیاتی	X= شماره کاربر جدید (5 ~ 1) YYYY=شماره رمز (می توان ۵ کاربر دیگر که هر کدام رمز مخصوص خود را دارند ، داشته باشیم)	بدون مقدار
تنظیم زمان تاخیر خروج (Exit delay)	30 XX #	XX=00-30 هر شماره نشان دهنده ۱۰ ثانیه است: XX=00 تاخیری نداریم XX=01 ۱۰ ثانیه تاخیر داریم ...	XX=10
تنظیم زمان تاخیر ورود (Entry delay)	31 XX #	XX=0-30 هر شماره نشان دهنده ۱۰ ثانیه است: XX=00 تاخیری نداریم XX=01 ۱۰ ثانیه تاخیر داریم ...	XX=04
فعال سازی مسلح/ غیر مسلح شدن خودکار	25 X #	X=0 غیر فعال X=1 فعال	X=0 مراجعه شود به بخش 9.3.6 دفترچه راهنما
تنظیم زمان مسلح شدن خودکار	35 X YYYY #	X=1-3 انتخاب 3 زمان برای مسلح شدن خودکار YYYY نشان دهنده ساعت و دقیقه می باشد	YYYY= 8888 (حالت غیرفعال)

فرمان	ترتیب عملیات از چپ به راست	مقدار دهی پارامترها	پیش فرض کارخانه ای
تنظیم زمان غیر مسلح شدن خودکار	# YYYYY X 36	X=1-3 انتخاب 3 زمان برای غیر مسلح شدن خودکار YYYY نشان دهنده ساعت و دقیقه می باشد	YYYY= 8888 (حالت غیر فعال)
چک خط تلفن	# X 26	X=0 خاموش X=1 روشن	X=0
تنظیم نحوه عملکرد رله خروجی	# X 28	X=1 کارکرد در زمان آلارم Zone X=2 کارکرد در زمان آلارم آتش X=3 کارکرد در زمان مسلح کردن (خروجی رله N.O است)	X=2
تنظیم مدت زمان به صدا در آمدن Bell/Buzzer	# XX 29	XX=00-30 هر شماره نشان دهنده ۱ دقیقه است XX=00 هیچ آلارمی نداریم XX=01 یک دقیقه XX=02 دو دقیقه ..	XX=10
حذف موقت یک ناحیه (Bypass) (سیستم نسبت به هشدار ناحیه بی تفاوت شود)	# XX 65	XX نشان دهنده شماره ناحیه می باشد : XX=01-16 (نواحی بیسیم) ، XX=17 (کلید panic روی ریموت یا صفحه کلید) XX=21-2 (ε ناحیه با سیم) XX=30 (Anti-tamper)	-
فعال سازی مجدد نواحی Bypass	# XX 66	XX نشان دهنده ناحیه حذف شده ای است که می خواهیم دوباره فعال شود	-
مشاهده آلارم های ثبت شده	# XX 80	XX=01-40 (سیستم ε اتفاق را ذخیره می کند)	-
حذف موقت تمام نواحی (Bypass)	# 910	با اجرای این دستور تمامی نواحی به طور موقت غیر فعال می شوند	-
فعال سازی مجدد همه نواحی Bypass	# 920	تمامی نواحی Bypass شده مجدداً فعال می شوند	-
پاک کردن همه آشکارسازهای بی سیم	# 930	تمام آشکارسازهای بی سیم را لغو می کند	-
پاک کردن همه ریموت کنترلرها	# 940	تمام ریموت کنترلرها را لغو می کند	-
بازگشت نوع همه نواحی به حالت پیش فرض کارخانه ای	# 950	پس از اجرای این دستور تمامی نواحی به حالت پیش فرض خود می روند	-
بازگشت سیستم به حالت پیش فرض کارخانه ای	# 960	تمامی تنظیمات پارامترها به حالت پیش فرض خود بر می گردند، توجه کنید که رمز کاربری، رمز عملیاتی، شماره تلفن و زمان سیستم با این دستور لغو نمی شوند	-
وارد کردن/پاک کردن شماره تلفن	# Y XX 11 # XX 11 پاک کردن شماره	X = شماره مرکزهای تماس (6-1) Y = شماره تلفن 15 رقمی	شماره ها از شماره ۲ به بعد ذخیره شود و حداقل ۲ شماره را وارد نمایند.
ضبط پیام	# 700	کاربر می تواند صدای خود را ضبط کرده و سیستم در هنگام اعلام هشدار صدای ضبط شده را از طریق خط تلفن ارسال می کند	-
پخش پیام	# X 71	X=1-8 صدای آلارم های مشخص سیستم X=9 پخش پیغام صوتی کاربر	-
تنظیم تعداد زنگها برای ارتباط با مرکز دزدگیر	# X 23	X = تعداد تلاش ها برای تماس (9-1) (اگر X=0 باشد برقراری تماس از بیرون ممکن نمی باشد)	X=6